

Пример подключения ЛС и ЛЗ для автоматического внешнего или ручного запуска речевого общего оповещения.(ББ 1).

